


CB400N

●配線図



- 1 ライトバルブランプ (12V 4W)
- 2 ライトバルブランプ (12V 4W)
- 3 ライトバルブランプ (12V 4W)
- 4 ライトバルブランプ (12V 4W)
- ホーンランプ (12V 4W)
- ヘッドライト (12V 35/42W)
- ウインクランプ (12V 1.5W)
- スピードメーターランプ (12V 1.5W)
- ブレーキランプ (12V 1.5W)
- サイドランプ (12V 1.5W)
- ライセンスランプ (12V 1.5W)
- バックランプ (12V 1.5W)

点検項目

スタータースイッチ	ウインクランプスイッチ	ホーンスイッチ
BAT2 MG	BAT2 P HLI	IG E
FREE	OFF	OFF
PUSH	P RUN	ON
	HL	OFF

点検項目

ウインクランプ	ブレーキランプ	ウインクランプ	ホーンスイッチ
W R L	HL2 Lc H	BAT2 H	HO E
R	Lo	ON	OFF
N	HL	DN	OFF
L	H	OFF	OFF

インジケータランプ

BAT1	BAT2	TL1	TL2	IG	E
OFF	ON	ON	ON	ON	ON
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P	ON	ON	ON	ON	ON

整備情報



0030Z-443-0000