●配線図


スイッチ切換導通表
スターターマグネチックスイッチ
メインスイッチ切換導通表
キルスイッチ
ライティングスイッチ
スタータースイッチ
フロントストップスイッチ
ヘッドライト
ポジションランプ
タコメーター照明ランプ
パイロットランプ
スピードメーター照明ランプ
フロントウィンカーランプ
クラッチスイッチ
ウィンカーディマー・ホーンパッシングスイッチ
ウィンカースイッチ
ディマースイッチ
パッシングスイッチ
ホーンスイッチ
ヒューズボックス
ヒューズ15A(メイン)
ヒューズ7A(ヘッドライト)
ヒューズ7A(テールライト)
ウィンカーリレー
シリコンレクチファイヤー
レギュレートレクチファイヤー
ニュートラルスイッチ
オイルプレッシャースイッチ
ボディーアース
スパークプラグ
イグニッションコイル
C.D.I ユニット
スピードウォーニングユニット
スピードウォーニングパイロットランプ
メインスイッチ
ホーン
バッテリー
ヘッドライト
テールランプ
リヤーウィンカーランプ
スピードジェネレーター
スターティングモーター
空チューブ
ゴムチューブ
ストップスイッチ
0030Z－413－0004
0030Z－414－0000
---------は CB 400 T のみ